

# REGISTRIERKASSE

# SCHATZ MINI

## DATUM UND UHRZEIT

Frühjahr 1 Stunde vorstellen im Herbst 1 Stunde zurückstellen-

Anmerkung: Datum und Uhrzeit können nicht auf einen späteren Zeitpunkt zurückgesetzt werden, wenn diese bereits ausgedruckt wurden. Wenn man bei der Zeitemstellung die Zeit zurücksetzen möchte, darf man vor der Änderung der Zeit mindestens 1Stunde keine Einträge in die Kasse eingeben!

1. Zweimal die Menütaste drücken.
2. Dreimal die PFEIL-TASTE-NACH-RECHTS drücken bis im Display P-MODUS steht.
3. Mit der BAR-TOTAL-TASTE bestätigen. ( TL Total Taste )
4. Dreimal mit der PFEIL-TASTE-NACH-LINKS drücken bis im Display „Systemparameter“ steht.
5. Mit der BAR-TOTAL-TASTE bestätigen ( TL Total Taste)
6. Einmal mit der PFEIL-TASTE-NACH-RECHTS drücken bis im Display „Datum & Uhrzeit“ steht.
7. Mit der BAR-TOTAL-TASTE bestätigen. ( TL Total Taste)
8. Einmal mit der PFEIL-TASTE-NACH-RECHTS drücken bis im Display die Uhrzeit angezeigt wird.
9. Aktuelle Uhrzeit einfach ohne Komma eingeben.
10. Mit der BAR-TOTAL-TASTE bestätigen. (TL Total Taste)
11. Gerät ausschalten